

Software Update Version V2.X

XBase 09

Einbauanleitung

Bitte beachten Sie vor dem Einbau des Updates folgendes:

Aufgrund einer geänderten Datenstruktur sind die vor dem Update erstellten Patterns nicht mehr vollständig kompatibel und können nach dem Update verändert erscheinen. Sie sollten sie nur weiter verwenden wenn es unbedingt notwendig ist. Zumindest müssen Sie die Accents neu programmieren.

Um eine einwandfreie Funktion Ihrer XBase09 zu gewährleisten, sollten Sie nach dem Einbau einen Reset durchführen. Dabei gehen die von Ihnen erstellten und in Ihrer Maschine gespeicherten Patterns verloren. Die Werkspatterns werden nach dem Reset neu geladen.

Einbau:

1. Entfernen Sie die 6 Gehäuseschrauben auf der Unterseite des Gehäuses.
2. Entfernen Sie die obere schwarze Schraube an jedem der beiden Holz-Seitenteile.
3. Heben Sie die Bodenplatte mit den beiden Holzseitenteilen ab.
4. Lokalisieren Sie die beiden gleichgroßen, übereinander liegenden EPROM-Chips mit Etiketten im unteren Bereich der Hauptplatine (siehe Skizze).
5. Entfernen Sie die beiden Chips mittels eines flachen Schraubenziehers, indem Sie eine Seite leicht aufhebeln und danach die andere Seite. Um keine elektrostatischen Entladungen auf die Platine kommen zu lassen, entladen Sie sich vorher an einem geerdeten Metallgegenstand, bevor Sie Teile im Geräteinneren berühren.
6. Ersetzen Sie die alten Chips durch die Neuen, wie in der Abbildung unten beschrieben. Verbiegen Sie auf keinen Fall die Drahtpins unter dem Chip!
WICHTIG:
die Kerbe der Chips muß in dieselbe Richtung weisen wie die Kerbe in der Fassung.
7. Sollten Sie zu den Wenigen gehören, die ein Gerät mit einer Seriennummer unter 90 besitzen (dies bezieht sich auf die letzten 4 Ziffern der Seriennummer), und bisher noch kein Update nachgerüstet haben, müssen Sie auch noch den Prozessor austauschen. Wenden Sie sich in diesem Fall telefonisch oder per Fax an uns.

8. Legen Sie die XBase09 auf eine flache, glatte, nicht leitende Unterlage.
Bevor Sie die Bodenplatte wieder montieren, überprüfen Sie die Funktion des Gerätes, indem Sie es einmal kurz einschalten. Wenn sich das Display in gewohnter Weise mit Buchstaben und Ziffern meldet, ist alles in Ordnung. Falls nicht, schalten Sie bitte sofort aus und überprüfen Sie Ihre Arbeit. Wenn Sie das Problem nicht selber lösen können, rufen Sie uns bitte unverzüglich unter der Nummer 030/617 025 73 an, um ernste Schäden am Gerät zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, daß die gesetzten Accents sich nicht mehr an ihrer ursprünglichen Stelle befinden. Sie müssen die Accents in vorhandenen Patterns leider korrigieren. Beachten Sie bitte außerdem, das zu alten, mit der Software 1.XX entstandenen Patterns keine zusätzlichen Sequenzerspuren programmiert werden können.

9. Falls Sie nicht notwendigerweise Ihre alten Patterns benötigen, führen Sie bitte möglichst einen Reset der Maschine durch.

Führen Sie einen Global-Reset durch, indem Sie bei ausgeschalteter Maschine die Taster 4, 6, und 8 gleichzeitig gedrückt halten und dann die Maschine einschalten. Wenn die Pattern P01 bis P31 jetzt neu belegt sind, ist das Update ordnungsgemäß installiert.

